

## Montagevoorschrift Imperiaal Citroën Berlingo/Peugeot Partner

**BELANGRIJK:** Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Citroën Berlingo/Peugeot Partner

Equinox Artikelcode: 010.01.01A.001 t/m 002

010.19.01A.001 t/m 004

- 1 Plaats het imperiaal met de rol naar achteren op het dak van de auto, de 4 steunpootjes moeten allen op het vlakke gedeelte van de verstevigings-strips komen te staan en markeer de punten met een stift.
- 2 Verwijder het imperiaal en neem nu de gaten over met een 9 mm boor.
- 3 Plaats het imperiaal weer op het dak met tussen het dak en de steunpootjes het meegeleverde zwarte blokje. Spuit overal kit tussen.
- 4 Gebruik voor montage de meegeleverde bevestigingsmaterialen
- 5 Volgorde is :bout, sluitring, steunpoot, kunststof blokje, dan aan de binnenzijde nylon carrosseriering, carrosseriering en de borgmoer.

Bevestigingsmateriaal:

**4x bout M8x45**  
**8x car.ring M8**  
**8x car.ring M8 nylon**  
**4x car.ring M7 rubber**  
**4x borgmoer M8**  
**4x HDPE 25x15x50 mm kunststofblok Ø 9 mm gat**