

Montagehandleiding imperiaal Mercedes Benz Vito Scharnierbaar vanaf 2003

1. Druk de splitdop in de buis aan de achterkant van het imperiaal en monteer het stelootje
2. Verwijder de zwarte kunststof afdekdopjes uit het dak
3. Positioneer het imperiaal op het dak over de gaten en plaats tussen de stripjes aan de bevestigingskoker en het dak kunststof ringen
4. Bevestig het steunpunt aan het dak met de meegeleverde bouten (niet helemaal vastdraaien)
5. Bevestig het achterste steunpunt op het deurscharnier, als er geen schroefdraad aanwezig is, gebruik dan de blindklinkmoeren
6. Draai de bouten van het voorste steunpunt vast
7. Stel de stelootjes af zodat het imperiaal evenwijdig met het dak loopt



Bevestigingsmateriaal:

- 4x bout M8x20
- 4x bout M6x25
- 4x sluitring M8
- 4x car. ring M6
- 4x car.ring nylon M6
- 4x blindklinkmoer M6
- 2x steloot M8
- 2x splitdop Ø20 M8
- 2x foam 25x2

Equinox Autolijn BV

Anne Wadmanwei 4H – 8914 BD Leeuwarden

Tel: +31 (0)58 233 48 88 – Fax: +31 (0)58 233 48 89

www.equinox-rvs.nl - info@equinox-rvs.nl