

Montagevoorschrift Imperiaal Mercedes-Benz Vito Scharnierbaar

BELANGRIJK: Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Mercedes-Benz Vito Scharnierbaar tot 2003

Equinox Artikelcode: 010.15.01A.002

1. Schuif de 4 ankerbouten in beide dakrails.
2. Plaats links en rechts de steun met het scharnierpunt op een kunststof-blokje over de voorste twee bouten en plaats links en rechts de steun met zijgeleiding op een kunststof blok op de achterste twee bouten; zorg ervoor dat de geleidesteunen naar buiten staan. Breng de moeren los aan op de bouten.
3. Monteer de twee hefarmen op de deurscharnieren van de klep met het scharnierpunt met de drijfstang naar achteren. Draai de bouten nog niet helemaal vast.
4. Plaats het imperiaal met de rol naar achteren op het dak van de auto en steek de scharnierbouten in de voorste scharnierpunten van de daksteun van het imperiaal .
5. Verschuif nu het imperiaal zodanig dat de drijfstang in de scharnierogen aan de achterste dwarsstoker aan het imperiaal past en steek de scharnierbouten door. Breng de moeren los aan op de bouten.
6. Schuif nu het imperiaal zover als het kan naar voren om speling in het mechanisme op te heffen. Draai de moeren van de steunen en de hefboomen nu vast. Bij de drijfstang de moeren slechts zover aandraaien dat deze net tegen scharnierpunt aanzit, het scharnier mag niet vast - zitten .

Bevestigingsmateriaal:

4x bout M8x20
8x sluitring M8
4x car.ring M8
8x borgmoer M8
8x sleufklem (met M8x30 bout)
2x hoekplaat 85 lang
4x kunststofblokje 25x15x85/2x Ø 13mm