

Montagevoorschrift Imperiaal Volkswagen T5

BELANGRIJK: Dit Imperiaal is alleen geschikt voor montage op een Volkswagen T5

Equinox Artikelcode: 010.24.02B.001 t/m 007



1. Verwijder de 8 rubberen afdekdopjes van het dak.
2. Plaats tussen het imperiaal en het dak de zwart rubberen blokjes.
3. Plaats eerst de nylon carrosseriering en vervolgens de rvs carrosseriering
4. Monteer met de m6 boutjes het imperiaal vast op het dak.



Bevestigingsmateriaal:

8x bout m6x35
8x carrosseriering M6
8x carrosseriering M6 nylon
8x kunststofblok 20x15x50 Ø 9mm op 10mm