

Montagehandleiding t.b.v. ladder Jumper/Ducato/Boxer 2006

Equinox Artikelcode: 040.01.03B.001 040.01.03B.002
 040.06.03B.001 040.06.03B.002
 040.19.03B.001 040.19.03B.002



Positioneer de ladder zodanig dat de kentekenplaat vrij in het zicht blijft

Teken nu de te boren gaten af bij de montagepunten boven en onder

Boor de gaten met boor $\varnothing 7\text{mm}$ (bij dakhoogte h1 de gaten boven in de deur boren met boor $\varnothing 11\text{mm}$)

Vergeet bij montage niet de strips en beugel te voorzien van het meegeleverde rubber / foam

Bij dakhoogte h1 boven blinde spreidmoeren gebruiken (LET OP: eerst de spreidmoeren monteren, dan pas de ladder bevestigen) bij dakhoogte h2 boven de contrastrip gebruiken

Bevestigingsmateriaal ladder H1:

8x bout M6x35
 2x bout M8x35
 5x borgmoer M6
 2x borgmoer M8
 3x blinde spreidmoer M6
 13x carrosseriering M6
 4x carrosseriering M8
 1x foam 25x2 L=130
 1x beugel 25x3 L=288 H=85
 2x rubberstrip 20x5 L=290
 1x contrastrip 25x5 L=290

Bevestigingsmateriaal ladder H2:

8x bout M6x35
 2x bout M8x35
 8x borgmoer M6
 2x borgmoer M8
 16x carrosseriering M6
 4x carrosseriering M8
 1x foam 25x2 L=130
 1x beugel 25x3 L=288 H=85
 2x rubberstrip 20x5 L=290
 2x contrastrip 25x5 L=290