

Montagevoorschrift B20.017 Side-bars **Ford Transit** model voor 2000

BELANGRIJK: Deze Side-bars zijn alleen geschikt voor montage op een Ford Transit

Equinox Artikelcode: 020.07.02A.001 t/m 004



Plaats de side-bars langs de dorpel met de opgelaste koker onder en het langste uiteinde achter

Aan de hand van de positie van de eerste bevestigingskoker op de buis, kan de plaats van de dwarskoker voor (voorzien van poten met opgelaste strip) worden bepaald.

Monteer de voorste dwarskoker aan het chassis met de schroefplaat, bout en sluitring M10 (nog niet vastdraaien).

Schuif nu de bevestigingskoker van de side-bar om de dwarskoker voor en ondersteun de side-bar aan de achterzijde.

De dwarskoker achter (koker voorzien van asymmetrische poten met gat) kan nu in de bevestigingskoker van de side-bar worden geschoven om het bevestigingspunt in het schot te bepalen.

Teken het gat af, boren met boor $\varnothing 9$ en bevestig de dwarskoker achter met bout M8x45, carrosseriering, sluitring en borgmoer M8.

De side-bars kunnen worden gemonteerd met het overige bevestigingsmateriaal.

Tot slot kunnen de dwarsliggers voor en achter worden vastgedraaid.

Bevestigingsmateriaal:

4 x Bout M8x35
2 x Bout M8x45
2 x Bout M10x35
6 x Borgmoer M8

2 x Montagestrip 60x20 mm getapt M10
6 x Sluitring M8
6 x Carrosseriering M8
2 x Sluitring M10