

Montagehandleiding imperiaal Volkswagen Caddy vanaf 2004 & Caddy Maxi 2008

1. Druk de splitdoppen in de buisjes aan de achterkant van het imperiaal en monteer de stelpoten
2. Verwijder de zwarte kunststof afdekdoppen uit het dak
3. Positioneer het imperiaal op het dak over de gaten en plaats tussen de bevestigingspunten en het dak kunststof blokken
4. Bevestig het imperiaal aan het dak met de meegeleverde bouten
5. Plak onder de stelpoten de folie Ø40 op het dak ter bescherming van de lak
6. Stel de stelpotjes af zodat dat deze op het dak rusten



Bevestigingsmateriaal Caddy:

4x bout M8x35
4x car. ring M8
4x car. ring nylon M8
4x kunststof blok 25x15 L=30
2x stelpot M8
2x splitdop Ø20 M8
2x folie Ø40

Bevestigingsmateriaal Caddy Maxi:

6x bout M8x35
6x car. ring M8
6x car. ring nylon M8
6x kunststof blok 25x15 L=30
2x stelpot M8
2x splitdop Ø20 M8
2x folie Ø40